


現在モード: VCV-AC

通常運転

警報音入




圧
cmH2O

青色ライン


自動目盛

固定



流量
Lpm

青色ライン



容積
mL

青色ライン

IMV設定

IMV警報

IMVデータ

波形

ループ

HFO