



## ALARMS アラーム

- Low Pressure / Apnea  
低圧 / 無呼吸
- Low Power  
バッテリー電圧低下
- High Pressure  
最高気道内圧
- Setting Error / Presilence  
設定エラー / 比逆転
- Power Switch over  
電源転換




## POWER 電源

- AC Pwr / Batt Charge  
交流電源 / 充電
- External Battery  
外部バッテリー
- Internal Battery  
内部バッテリー



## PATIENT PRESSURE



Alarm Silence / Reset  
消音 / リセット



Battery Test  
バッテリーチェック



Breathing Effort  
自発 / 補助インジケータ



呼吸モード MODE

Pressure Cycle 定圧式

SIMV

補助・調節


Assist/Control

Standby

スタンバイ充電


気道内圧低圧アラーム

LOW ALARM  
cmH<sub>2</sub>O



最高気道内圧アラーム

HIGH ALARM/LIMIT  
cmH<sub>2</sub>O




PRESSURE ALARMS  
cmH<sub>2</sub>O


一回換気量 VOLUME (L)  
LITERS




BREATH RATE  
呼吸回数 BREATHS/MIN (回/分)



INSPIRATORY TIME  
吸気時間 SECONDS (秒)




BREATHING EFFORT  
cmH<sub>2</sub>O トリガー感度



Patient Pressure  
気道内圧

Exhalation Valve  
呼気弁



プレッシャリミット  
Pressure  
Limit  
Control



患者回路  
Patient Air