

簡易セットアップ・ベンチレータ初期設定

初期設定項目	初期設定内容		
制御方式	量制御 (VC)	圧制御 (PC)	VTPC
FIO ₂	0.60	0.60	0.60
換気数	Ideal Weight: < 5 Kg = 40, 5-20 Kg = 30, 21-40 Kg = 20, > 40 Kg = 15 回/分	Ideal Weight: < 5 Kg = 40, 5-20 Kg = 30, 21-40 Kg = 20, > 40 Kg = 15 回/分	Ideal Weight: < 5 Kg = 40, 5-20 Kg = 30, 21-40 Kg = 20, > 40 Kg = 15 回/分
一回換気量	8 x Ideal Weight	8 x Ideal Weight	8 x Ideal Weight
圧リミット	20 cmH ₂ O ≒ mbar	20 cmH ₂ O ≒ mbar	35 cmH ₂ O ≒ mbar
プレッシャーサポート	5 cmH ₂ O ≒ mbar	5 cmH ₂ O ≒ mbar	5 cmH ₂ O ≒ mbar
PEEP	5 cmH ₂ O ≒ mbar	5 cmH ₂ O ≒ mbar	5 cmH ₂ O ≒ mbar
吸気時間設定 または流量設定	吸気時間	吸気時間	吸気時間
吸気時間	Ideal Weight: < 5 Kg = 0.3, 5-20 Kg = 0.5, 21-40 Kg = 0.7, > 40 Kg = 1.0 秒	Ideal Weight: < 5 Kg = 0.3, 5-20 Kg = 0.5, 21-40 Kg = 0.7, > 40 Kg = 1.0 秒	Ideal Weight: < 5 Kg = 0.3, 5-20 Kg = 0.5, 21-40 Kg = 0.7, > 40 Kg = 1.0 秒
流量パターン	短形波	短形波	短形波
トリガー設定 (フローまたは圧)	Ideal Weight: < 5 Kg = f 0.5, 5-20 Kg = f 1.0, 21-40 Kg = P 1.0, > 40 Kg = P 1.5	Ideal Weight: < 5 Kg = f 0.5, 5-20 Kg = f 1.0, 21-40 Kg = P 1.0, > 40 Kg = P 1.5	Ideal Weight: < 5 Kg = f 0.5, 5-20 Kg = f 1.0, 21-40 Kg = P 1.0, > 40 Kg = P 1.5
サイクルオフ基準	Auto	Auto	Auto
スロープ/ライズ	Auto	Auto	Auto
回路タイプ	前回設定していた設定内容	前回設定していた設定内容	前回設定していた設定内容
リーク補正	on	on	on
回路 Comp 補正	前回設定していた設定内容	前回設定していた設定内容	前回設定していた設定内容
ポーズ	off	off	off
深呼吸	off	off	off
リモートアラーム設定	前回設定していた設定内容	前回設定していた設定内容	前回設定していた設定内容
外部出力設定	前回設定していた設定内容	前回設定していた設定内容	前回設定していた設定内容
オープンバルブ設定	on	on	on