


リークバルブと呼気バルブの選択

リークバルブはディスチャージホールからフローを継続的に排出
呼気はリークバルブから呼出されます。



リークバルブ
NIV、挿管ともに使用可能
隙間からリークさせている